



II INSTALAÇÃO COM MOTOR EXTERNO (EX) COIFAS PRO BERTAZZONI E ELICA

O motor externo pode ser instalado em uma parede externa ou teto plano externo por ter seu gabinete todo em aço inox 304 de elevada resistência a intempéries.

- A. Coifa;
- B. Duto;
- C. Montagem do motor na parede externa da residência;

O motor externo também pode ser montado sobre o telhado sobre uma superfície plana.

